

طریقه استفاده از کروم بوک

گام 1: برای چارج کردن کامپیوتر، کروم بوک خود را به یک پریز برق وصل کنید.

✓ سیم برق را به کنار کامپیوتر متصل کنید.



✓ طرف دیگر سیم برق را به پریز وصل کنید.



گام 2: برای روشن نمودن کروم بوک، از دکمه پاور استفاده کنید.



✓ پس از آنکه کروم بوک روشن شد، صفحه خانه را مشاهده می‌کنید. این صفحه شبیه به تصویر ذیل می‌باشد.



گام 3: انگشتان خود را روی ترک پد حرکت دهید تا پیکان روی صفحه نمایش حرکت کند.



گام 4: پیکان را بالای آیکون "Google Chrome" حرکت دهید. با این کار مرورگر اینترنت باز میشود.


✓ در زیر دور آیکون کروم دایره کشیده شده است.



✓ اگر پیکان بر بالای آیکون کروم قرار گیرد، به صورت زیر ظاهر میشود:
 ✓ برای باز کردن اینترنت، انگشت خود را روی ترک پد فشار دهید یا به آن ضربه بزنید.

گام 5: وقتی کروم باز شد، آدرس وب سایتی را که مدرسه تان به شما داده در مرورگر تایپ کنید. (مثل:

<https://sites.google.com/dallasisd.org/athomelearningplans/home>)



✓ برای رفتن به وب سایت، دکمه enter بر روی صفحه کلید را فشار دهید.

